

Anleitung

1. Stich wählen – Eingabe kontrollieren auf dem Bildschirm
2. Rollenpapier aus dem Drucker entfernen – **Alle drei Anzeigen leuchten**
3. Standblatt bis zum Anschlag einschieben – Rote Anzeige erlischt
4. 1x «**FORWARD**» drücken – Anzeige «**RELEASE**» erlischt, Standblatt arretiert, es leuchtet nur noch «**POWER**» die Scheibe ist nun bereit

Für Probeschüsse:

«**BREAK**» drücken.

«**BREAK**» wird vorne bei der Trefferanzeige unten rechts angezeigt.

Es können unbeschränkt Probeschüsse gemacht werden.

Programm beginnen:

5. **Schütze drückt die «BREAK»-Taste** (Gelb, oben rechts auf dem Bedienungsapparat) *oder* der **Warner drückt «Break lösen»**
6. Nach Ausführung von Punkt 5 beginnt das gewählte Programm

Programm beenden:

7. Wenn das Standblatt nicht selber ausgeworfen wird, **FORWARD** drücken bis das Standblatt entfernt werden kann.
8. Wenn alle drei Lämpchen leuchten, kann wieder mit **Punkt 1** begonnen werden

WICHTIG:

Beim Bedienungsapparat vorne dürfen nur die Tasten

«**BREAK**» – Gelb, oben rechts sowie

«**Zoom**» – Violett, ganz unten gedrückt werden.

Alle anderen Tasten sind TABU denn das Drücken führt zum sofortigen Programmabbruch.